


### Монтаж ферромагнитного сердечника

Блок управления был уже запрограммирован на заводе.

После электромонтажа необходимо установить ферромагнитный сердечник в распределительном шкафу на проводе электродвигателя. Ферромагнитный сердечник находится в пакете принадлежностей или в комплекте принадлежностей.



### Выбор типа ворот

1

2

3

4

V 2012 / V 2512	P 991	V 2515 Food L	P 991
V 5015 SEL	0000	V 3515 ISO	0004
V 5030 SEL	0001	H 3530	0005
V 6030 SEL	0001	V 6020 TR L	0006
V 2715 SEL R	0002	V 4015 ISO L	0007
V 3009	0003		0008

5

6

7

8

9

10

11

12

13